

ALLES IN IHRER HAND: DER SYSTEMTRENNER, DEN SIE SELBST PRÜFEN UND INSTAND SETZEN KÖNNEN.

Systemtrenner Braukmann BFW112

PRÜFUNG



1 TKA112 an den BFW112 anschließen, Entleerungsventil eingangsseitig. Schläuche zur Wasserversorgung und zum Abfluss (optional) anschließen.



2 Entleerungsventil schließen, Kugelhähne öffnen. System entlüften. Kugelhähne schließen und über Entleerungsventil Druck langsam ablassen.



3 Bei beginnendem Wasseraustritt aus dem Ablassventil, das Manometer ablesen. $\geq 0,14$ bar = Gerät in Ordnung $< 0,14$ bar = Wartung erforderlich

WARTUNG



1 Werkzeuge bereithalten



2 Deckel öffnen



3 Spannungsfreie Feder entfernen



4 O-Ringe prüfen und ggf. mittels Schraubendreher entfernen



5 Neue O-Ringe montieren



6 Kolben vorsichtig in Schraubstock einspannen und 4 Schrauben lösen



7 Formdichtung entfernen, neue einlegen und 4 Schrauben über Kreuz anziehen (Drehmoment 4 Nm)



8 Kolben und Feder wieder einsetzen



9 Deckel verschrauben und Systemtrenner mit TKA112 Prüfset testen



Videos und Dokumentation unter www.bfw112.de